

Modrý zázrak BIOS

Rychlejší, stabilnější, úspornější a tišší – v BIOS vašeho pécéčka se skrývá netušený optimalizační potenciál. A možná zvýšíte i výkon CPU, což představuje úsporu pár tisíc.

Thomas Littschwager, Ranko Krvavac, autor@chip.cz

V tomto článku najdete

13 nejzajímavějších nastavení v BIOS Aktualizace: Tři cesty k novému BIOS Extrémní tuning: Intel Core 2 Duo E4300 EFI: BIOS budoucnosti

odrý, tajemný, komplikovaný: BIOS (Basic Input-Output System) je někdy záhadou i pro zkušené profesionály. Kdo během bootování stiskne klávesu *Del* nebo *F2*, může do něj nahlédnout – aby ho pak zpravidla zase rychle klávesou *Esc* beze změny opustil. A přitom správným nastavením parametrů v BIOS můžete ze svého PC dostat mnohem víc. Zde vás seznámíme s nejdůležitějšími funkcemi a popíšeme, jak jejich pomocí můžete svůj počítač vylepšit – a to podstatně. Označení jednotlivých voleb v BIOS je orientováno převážně na běžné základní desky od předních výrobců Asus a MSI. Jednotlivé názvy se ovšem v různých verzích BIOS mohou lišit, mnohé se také u různých typů motherboardů vůbec nemusí vyskytovat. Na základě námi zvolených typických označení byste však měli být schopni

BIOS: Záchrana v nouzi

Pokud po změnách konfigurace počítač nenabootuje, pomůže jen "tvrdé" uvedení BIOS do základního stavu (resetování BIOS). K tomu musíte PC odpojit od elektrické sítě a na základní desce přestavit propojku (jumper) podle pokynů v příručce. Jinou možností je vyjmout asi na 30 sekund baterii na základní desce (je většinou stříbrná a má zhruba velikost dvoukoruny).

Najdete na Chip DVD CPU-Z 1.40 freeware ClockGen 1.0.5.3 freeware CrystalCPUID 4.12 freeware

👔 Úspora proudu 🔿 Rychlost 🚿 Tišší chod ∫ Funkce 🔛 Stabilita

→ poznat odpovídající položky menu i v BIOS té vaší základní desky.

Než se do toho pustíme, ještě malou poznámku: Podle grafických symbolů u nadpisů jednotlivých kapitol ihned poznáte, jaký vliv bude optimalizace jednotlivých nastavení na váš systém mít – zda se bude jednat o nižší spotřebu proudu, tišší provoz, vyšší rychlost nebo stabilnější běh.

Aktivace režimu standby ACPI Suspend Type, ACPI Suspend Mode, Standby Mode

Váš počítač zná několik provozních stavů: normální pracovní režim, tedy běh pod Windows, se jmenuje "S0"; stav, do něhož systém přechází při přestávkách v práci a z něhož se opět rychle probouzí, se označuje jako "S1"; úsporný režim, při němž se všechna aktivní data zapisují do operační paměti, nese název "S3". Často bývá nastaven režim S1, v němž systém rychleji startuje, ale který také spotřebuje více proudu.

Chip doporučuje: Nejvhodnější jsou nastavení *Auto* nebo *S1&S3*. Pak je rozhodnutí, do kterého stavu má počítač přejít při aktivaci režimu standby, přenecháno operačnímu systému. Aktivní stav S3 poznáte podle toho, že PC v úsporném režimu vypíná všechny větráky a znovu se probouzí až po stisku klávesy Power – v tomto stavu PC prakticky nespotřebuje více proudu než po vypnutí.

Automatická regulace frekvence CPU



CIE Support, CIE Function, Cool'n'Quiet, Cool'n'Quiet control

U základních desek s novějšími procesory od Intelu (s "C1E Support") a AMD ("Cool'n'Quiet") můžete při běhu CPU naprázdno snížit frekvenci



procesoru – automatickou redukcí multiplikátoru (násobiče). U procesorů typu Core na hodnotu 6, u typů AMD 64 na hodnotu 5.

Chip doporučuje: Aktivujte toto nastavení, poněvadž spolu s multiplikátorem se sníží i napětí jádra procesoru. Klesne tak spotřeba proudu a produkce tepla – což dále vede k méně intenzivnímu chlazení a tiššímu běhu větráků. U motherboardů od AMD nastavte *Auto*, u intelských desek tuto volbu aktivujte prostřednictvím *Enabled*.

Upozornění: U procesorů AMD je kromě toho nutno ve Windows jako "Schéma nastavení napájení" zvolit položku "Minimální spotřeba".

Manuální regulace frekvence CPU

\$\$\$ **=**\$ **?**

Ratio CMOS Setting, CPU Multiplier, CPU Frequency Multiple

Pracovní frekvence je u všech procesorů dána základním taktem CPU a multiplikátorem, například u Intel Core 2 Duo E4300 je to 200 MHz \times 9 = 1800 MHz. Většina současných procesorů umožňuje snížení multiplikátoru, u E4300 až na hodnotu 6. Chip doporučuje: Máte-li procesor Intel Celeron, můžete jej úspěšně přetaktovat až o 10 % tak, že nastavíte multiplikátor na nižší hodnotu a zároveň zvýšíte frekvenci systémové sběrnice (FSB), čímž ve výsledku zvýšíte frekvenci procesoru. Tak lze ve výsledném celkovém taktu nastavit jemněji odstupňované dílčí kroky. Nižší nastavení násobiče (bez zvýšení FSB) umožňuje - vzhledem k vyplývající nižší frekvenci procesoru - tišší chlazení a menší spotřebu proudu.

Regulace napětí CPU ᠫ CPU VCore Adjust, CPU Over Voltage Control, CPU Voltage, CPU Vcore Voltage

Toto nastavení řídí přímé napájení procesoru. Standardní nastavení je zde *Auto*.

Chip doporučuje: Pokud počítač při (v rozumných mezích) zvýšené frekvenci procesoru běží nestabilně, lze opatrným zvýšením napětí CPU jeho stabilitu zlepšit (viz též **□119**). Než se do toho však pustíte, měli byste si zjistit, jaké napětí je pro vaši CPU normální – například pomocí nástroje CPU-Z (najdete na internetu nebo na Chip DVD v rubrice Software). Nominální napětí procesoru byste v žádném případě neměli překročit o více než 10 %.

Upozornění: Pozor! Příliš vysoké napětí může procesor zničit!

Možnosti aktualizace: Tři cesty k novému BIOS

Ačkoliv nepochybně platí stará pravda "Never change a running system" ("Nikdy neměň funkční systém"), aktualizace BIOS se mohou vyplatit. Zlepší rozpoznávání nových CPU, odstraní chyby a zpřístupní užitečné funkce. V zásadě Ize aktualizace nahrát několika následujícími způsoby:

C Nástrojem pro Windows: Asi nejjednodušší metodou aktualizace je použití softwarového nástroje pod Windows, speciálně určeného pro danou základní desku (tzv. Live Update). Většina výrobců dodává příslušný program na CD nebo jej nabízí ke stažení na internetu. Má tu přednost, že automaticky zajišťuje, aby se z internetu vždy nainstalovala patřičná verze BIOS.

L Prostřednictvím BIOS: Řada základních desek nabízí v BIOS položku menu (u produktů Asus "EZ Flash"), která umí provést aktualizaci – jen je zapotřebí si vhodnou verzi BIOS předem stáhnout. Update může být uložen na CD, USB paměti, disketě, někdy i na pevném disku. Pak stačí jen zadat cestu k souboru, vše ostatní zajistí integrovaný nástroj.

L' Z datového nosiče: Stále ještě funguje i staromódní, nepohodlná metoda: vytvořit startovací disketu, uložit na ni aktualizační nástroj a obraz BIOS z webové stránky výrobce a nabootovat do operačního systému DOS. V něm pak lze z příkazového řádku zavést aktualizační nástroj. Novější základní desky (s obrazem BIOS větším než 2 MB) připouštějí jako bootovací médium také disk CD nebo USB paměti.

Nástroje na Chip DVD 📀

Nejdůležitější programy pro tuning v BIOS najdete také na Chip DVD.

CrystalCPUID 4.10

Změna taktu CPU pod Windows.

ClockGen 1.0.5.3 Úprava systémových taktů (FSB, PCIe

CPU-Z 1.3.9

Yšechny systémové informace jedním ohledem.

PRAXE Nastavení v BIOS

→ Automatické přetaktování Dynamic Overclocking, AI Tuning, Overclock Options, Overclock Profile

Řada výrobců, například Abit, Asus, Gigabyte nebo MSI, dodává verze BIOS, které také umožňují dynamicky (podle zátěže) přetaktovat některé počítačové komponenty, jako CPU, grafickou kartu a paměť RAM. Při tomto nastavení základní deska při výpočetním zatížení samočinně zvýší výkon systému až o 20 %.

Chip doporučuje: Nechcete-li takto přetaktovávat, ponechte nastavení na hodnotě *Disabled* nebo *Auto*. Pokud však chcete s "overclockingem" nasbírat nějaké zkušenosti, právě tady máte výbornou příležitost k experimentům, neboť rizika skrytá v přetaktovacích nabídkách nejsou velká. Chcete-li to zkusit s deskou Asus, pod *Advanced* | *JumperFree Configuration* | *AI Tuning* aktivujte volbu *AI N.O.S.* MSI nabízí "overclocking" v několika stupních, například "Captain" přetaktuje o 5 %.

Upozornění: Stejně jako všechny přetaktovávací zásahy vyžadují i jejich dynamické varianty jemný cit, neboť i ony – podle použitého hardwaru – mohou vést k nestabilitám.

Rychlejší bootování 🕏

Quick Boot, Quick Booting

Tímto nastavením obejdete testování paměti a kontrolu pevných disků při startu počítače – což v bootovacím procesu ušetří hodně sekund.

Chip doporučuje: U těchto nastavení zvolte *Enabled*, zavádění operačního systému pak bude probíhat rychleji.

Deaktivace nepotřebných zařízení S-ATA/P-ATA Control, Hard Disk Controller, P-ATA Keep Enabled

Verze základních desek s bohatým vybavením mají přídavné řadiče, aby tak poskytly ještě další porty SATA a PATA (sériové



Speciální nástroje: Tuning BIOS pod Windows

Některá nastavení v BIOS se také dají pohodlně měnit při běžném provozu z ovládací plochy Windows. Dva nejlepší ladicí nástroje tohoto druhu jsme pro vás přidali na Chip DVD.

File Edit Function	Help	Languag	9e						
OPU Name		Intel Co	ore 2 Extra	eme		65	nm	OPUI	12
Code Name		Corvoe		PI	attorm	tform LGA			
Vendor String	Genuineliptei			OPL	U Type Origin		ginal Of	ALOEM	
Name Strine		Intell	O Core (T	MO2 OP	U	200800	2.933	Hz	
Microcode ID 4	4	APIC	Brand	ID	H	т	Physic	cal Con	0 2
Fanily	6	Model	F SA	eppine	6	Standard) Extended	F	anih/E ModelE	x 0
QPC	1	Surrent	Original			Men	ory [2047 M	в
Internal Cloc	k	2933.42	2933	33 MH		L1 I-Ca	che	32 K	B
System Cloc	*	266.67	266	67 MH	ŧ	L1 D-Ca	cho	32 KI	8
System Bu	15	1065.70	1055	67 MH	ł	LZ Ca	che	4096 KI	8
Multiplie	er i	11.00	11	.00		Full	29	33.42 M	Ha
Over Cloc	*	0.00	N QDF	3		LS Ca	che	8.	8

CrystalCPUID

Programem CrystalCPUID se u novějších procesorů dá regulovat jak multiplikátor, tak napětí jádra v závislosti na zatížení procesorů. Funguje to u intelských procesorů Pentium 4 (od 3,0 GHz) a Core i u modelů AMD Athlon. Příslušná nastavení najdete pod položkou menu *File* | *Multiplier Management Setting*. Zvláště praktická je zde také funkce *Real Time Clock* v menu *Function*, která vždy udává aktuální frekvenci procesoru.



ClockGen

Freeware ClockGen umožňuje za běhu operačního systému v menu *PLL Control* měnit takt CPU i se všemi souvisejícími frekvencemi (FSB/RAM). K tomu ovšem nejprve musí být identifikován správný generátor taktu (PLL), což se mnohdy děje samočinně – jinak je zapotřebí rešerše (viz **www.cpuid. com/clockgen**). Úspěšnost změn jednotlivých taktů lze pak zkontrolovat v separátním okně *Clocks*.

a paralelní rozhraní) pro připojení pevných disků a optických jednotek.

Chip doporučuje: Nejsou-li k vaší základní desce připojeny další přístroje, přídavné řadiče deaktivujte. Z bootovací doby tak zase pár sekund ukousnete, neboť odpadne zbytečné rozpoznávání jednotek řadičem.

Samočinná regulace větráků 🖾 CPU/Chassis Fan Control, CPU Q-Fan Control, CPU Fan Ratio, CPU Fan Start

V BIOS můžete nastavit různé režimy řízení větráků: buď počítač a procesor silně chladíte, konfigurujete tichý systém, anebo vše přenecháte automatickému řízení.

Chip doporučuje: Tuto volbu byste měli pokud možno vždy nastavit na *Enabled / Auto*. Počítač pak především při běhu bez

APM Configuration	
Restore on AC Power Loss	(Power Off)
Power On By RTC Alarm	(Enabled)
RTC Alarm Date	[15]
RTC Alarm Hour	[12]
RTC Alarm Minute	[30]
RTC Alarm Second	[30]
Power On By External Modems	[Disabled]
Power On By PCI Devices	[Disabled]
Power On By PCIE Devices	[Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard	[Disabled]
Power On By PS/2 Mouse	[Disabled]

ce zařídí samočinné zapnutí počítače v předem definovaném čase. zátěže pracuje zřetelně tišeji. Často (například u Asus P5B) pak můžete dokonce vybírat z několika "profilů": Při volbě *Performance* běží větrák neustále na plný výkon – což ovšem valný smysl nedává. Zajímavější je *Optimal*, neboť pak je větrák řízen v závislosti na teplotě. Při dobrých chladičích v tichých počítačích se nabízí *Silent* – větrák poběží ještě pomaleji.

Vypnutí kontroly LAN 🔁

POST Check LAN Cable, LAN Cable Status Při bootování BIOS také kontroluje, zda je správně připojen kabel počítačové sítě. Pokud ano, proces pokračuje, jinak se zastaví a čeká na potvrzení.

Chip doporučuje: Tento postup má smysl jen tehdy, je-li kabel často připojován a odpojován (například ve firemních sítích). V opačném případě vám volba *Disabled* ušetří při bootování další cenné sekundy.

Automatický start PC *f* Power On/Resume By RTC Alarm, PowerOn Source Timer

Počítač se také k určitému termínu (datum, čas) dokáže spustit samočinně.

Chip doporučuje: Potřebujete-li, aby váš mediální počítač pořídil v určitém čase nějakou nahrávku, a nechce se vám jej kvůli tomu ponechat v režimu standby, nastavte tuto volbu na *Enabled*. Pak už jen \rightarrow

Vyšší výkon zadarmo: Přetaktování u Intel Core 2 Duo E4300

Při ceně cca 3300 Kč asi od procesoru Intel Core 2 Duo E4300 (na 1,8 GHz) nikdo nečeká žádné zázračné výkony. Avšak pomocí jednoduchých přetaktovávacích triků v BIOS můžete v této CPU probudit její skutečný potenciál – který zastíní i luxusní Core 2 Duo X6800 EE (cca 26 000 Kč).

Jaký hardware potřebujete

Intel E4300 má (jako toho času jediný procesor typu Core 2 Duo) nižší systémový takt – 200 MHz (800 MHz FSB), a je tedy uměle přibrzděn. Všechny ostatní modely Core 2 Duo běží se systémovým taktem 266 MHz (1066 MHz FSB). E4300 však taktování svých větších bratrů bez potíží zvládne; koneckonců všechny Core 2 Duo pocházejí z téže líhně. Se správnou základní deskou (například Asus P5B-E Plus), rychlou pamětí DDR2 (třeba Corsair TWIN2X1024-6400C4) a dobrým větrákem (ArcticCooling Freezer 7 Pro) tak lze docílit přímo skokového zvýšení výkonu – a to i bez speciálních chladicích opatření.

Pozor na možné odchylky v sériích

Ne každý E4300 se dá přetaktovat stejně vysoko – k maximální, ještě stabilní konfiguraci se proto musíte propracovat postupnými kroky; horní hranicí jsou však každopádně 3 GHz. Stále přitom sledujte teplotu CPU, například programem "PC Probe II" od firmy Asus: ani při zatížení by nikdy neměla překročit 75 °C.

DŮKAZ ÚSPĚCHU

Namísto vlažného výkonu špičkový: Ve všech benchmarcích dokáže E4300 přetaktovaný na 3,0 GHz držet krok s "extrémní CPU" Intelu.

3DMark06

E4300 (1,8 GHz)	5 493 bodů
E4300 (3,0 GHz)	6 303 bodů
X6800EE (2,9 GHz)	6 411 bodů
PCMark05	
E4300 (1,8 GHz)	5 642 bodů
E4300 (3,0 GHz)	7 631 bodů
X6800EE (2,9 GHz)	7 401 bodů
Cinebench 95	
E4300 (1,8 GHz)	562 bodů
E4300 (3,0 GHz)	927 bodů
X6800FF (2.9 GHz)	000 hodů

Advanced	1				
Configure System Frequency/Voltage					
AI Tuning	[Manual]				
CPU Frequency	[333]				
DRAM Frequency	[Auto]				
PCI Express Frequency	[Auto]				
PCI Clock Synchronization Mode	[Auto]				
Spread Spectrum	[Auto]				
Memory Voltage	[Auto]				
CPU VCore Voltage	[Auto]				
FSB Termination Voltage	[Auto]				

Advanced	2
Configure System Frequency/Volt	tage
AI Tuning CPU Frequency	[Manua 1] [333]
DRAM Frequency	CDDR2-667MHz1
PCI Clock Synchronization Mode	[Auto]
Spread Spectrum	[Auto]
Memory Voltage	[Auto]
CPU VCore Voltage	[Auto]
FSB Termination Voltage	LAutol

Advanced		2
Configure System Frequency/Volt	tage	
AI Tuning CPU Frequency DRAM Frequency PCI Express Frequency PCI Clock Synchronization Mode Spread Spectrum Hencou Holtage	[Manual] [333] [DDR2-667MH2] [100] [33.33MH2] [Disabled] [0.452] [1.53750]	
FSB Termination Voltage NB VCore SB Vcore (SATA,PCIE)	[Auto] [Auto] [Auto]	

Processor -						Λ
Name	Ir	ntel Core 2 Du	b E4300)	1	
Code Name	Conroe		Brand ID		C	Iller
Package		Socket 775 LGA				pre ²
Technology	65 nm Volt		ge 👘	e 1.440 v		o inside"
Specification	Intel(i	R) Core(TM)2	CPU	4300 (2 1.8	OGHz
Family	6	Model	F	Stepping		2
Ext. Family	6	Ext. Model		Revi	sion	L2
Instructions	MMX, SSE	E, SSE2, SSE3	, SSS	3000	11	MHz
Clocks			-Cac.			
Core Speed	3000.1	I MHz	L1 Data 2 × 32 KBytes			KBytes
Multiplier	× 9.0		L1 (Code 2	× 32	KBytes
Bus Speed	333.3	MHz	Le	vel 2	2048	KBytes

TAKT CPU Chcete-li upravit systémový takt (*CPU Frequency*), pak pod *Advanced* nastavte přetaktovací volby na *Manual* a takt CPU mírně zvyšte. Vyšší hodnotu vždy nastavujte až tehdy, když systém běží stabilně. V optimálním případě se dostanete až na 333 MHz – E4300 pak běží s plnou frekvencí 3,0 GHz.

TAKT PAMĚTI Systémový takt vždy ovlivňuje také takt DRAM. Dbejte, aby nepřekročil DDR2-667 a připojení paměti tak vždy mělo dostatečnou "vůli". Takt PCI Express (*PCI Express Frequency*) zafixujte na 100 MHz a takt PCI (*PCI Clock Synchronisation Mode*) na 33,33 MHz.

NAPĚTÍ Pokud vaše CPU po zvýšení taktu neběží úplně stabilně, můžete se pokusit "přemluvit" ji mírným zvýšením provozního napětí. U našeho testovacího procesoru se jako úspěšné nastavení pro *CPU Vcore Voltage* ukázala hodnota 1,44 V; standardní napětí je přitom 1,37 V. Pozor: Nepouštějte se výše než na 1,54 V!

VÝSLEDEK Aktuální hodnoty nastavení CPU vám pod Windows ukáže nástroj CPU-Z (www.cpuid.com). V ideálním případě teď E4300 poběží na 3,0 GHz (9 × 333 MHz). Odměnou za vaši námahu bude, že jeho výkon se tak zvýšil na úroveň o více než 20 000 Kč dražšího luxusního procesoru Core 2 Duo X6800EE – a stačilo vám na to pár kliknutí v BIOS. → zadáte příslušné datum (třeba i "denně") a čas – pécéčko se poté v požadovaném termínu zapne samo.

Přetaktování paměti ᠫ 💟 Configure DRAM Timing by SPD,

DRAM Timing Setting Aby řadič paměti mohl s jednotlivými buňkami v RAM paměti správně pracovat, musí být dodrženy určité čekací doby. Většinou bývají poněkud záhadně pojmenovány jako CAS (Column Address Strobe) a zpravidla se udávají v taktovacích cyklech. Pokud paměť neběží se svou plnou frekvencí, může snížení čekacích dob při-

nést několik procentních bodů nárůstu výkonu počítače.

Chip doporučuje: Tuto volbu ponechte na hodnotě *Auto* nebo *Enabled*, pak si totiž BIOS sám odvodí příslušné hodnoty přímo z RAM modulu. Chcete-li paměť trochu zrychlit, můžete čekací doby mírně (nejvýše o jeden cyklus) zredukovat. Nástrojem CPU-Z pak můžete nové čekací doby zkontrolovat pod Windows – a o jejich působení se přesvědčit prostřednictvím benchmarků, jako je například PCMark05 (www.futuremark.com).

Upozornění: Změna časování operační paměti může snadno způsobit, že počítač pak nedokáže nabootovat.

Optimalizace bootovací sekvence Boot Device Priority, Boot Order, Boot Sequency

V bootovacím menu nabízí BIOS také možnost změn pořadí ("prioritu") datových nosičů, z nichž má být operační systém zaváděn.

Chip doporučuje: Svůj systémový pevný disk nastavte na první místo v seznamu – pak BIOS nebude muset při každém bootování zdlouhavě hledat zaváděcí program nejprve na disketě, DVD, či dokonce na síťových jednotkách. Pouze v případech, že častěji instalujete nové operační systémy nebo nasazujete jejich "živé" varianty (jako Knoppix-Linux z DVD), může mít smysl nechat BIOS hledat zaváděcí program nejprve v DVD mechanice.

Konfigurace pevných disků SATA

=>

S-ATA Configuration, S-ATA Controller, S-ATA Mode, S-ATA Port Speed Settings

K aktuálním pevným diskům s rozhraním SATA mohou mnohé základní desky přistupovat ve třech provozních režimech. Jsou to: režim IDE (kompati-

Memory Kemap Feature Configure DRAM Timing by SPI	Disabled]
DRAM CASH Latency	151
DRAM RAS# to CAS# Delay	16 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge	[6 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precha	[15 DRAM Clocks]
DRAM Write Recovery Time	[6 DRAM Clocks]
DRAM TRFC	[42 DRAM Clocks]
DRAM TRRD	[10]
Rank Write to Read Delau	[10]
Read to Precharge Delau	[10]
Write to Precharge Delau	[11]
Static Read Control	[Auto]
CONFIGURE DRAM TIMI nodulům RAM půjde opti	(NG Rychlým malizované

bilní se starým standardem PATA), výkonný režim AHCI (pro SATA disky druhé generace) a rychlý a bezpečný svazek RAID pro více disků.

Chip doporučuje: Na kompletně nainstalovaném a fungujícím PC ponechte toto nastavení prostě tak, jak je – jinak riskujete, že už příště nenabootuje. Pokud však celý počítač nově "dáváte dohromady", máte několik možností.

Není-li pro vás prioritním hlediskem výkonnost počítače, zvolte nekomplikovaný režim IDE. Máte-li v úmyslu navzájem spojit několik pevných disků, a tak buď svá data "zrcadlit" (RAID 1), nebo získat vyšší přenosovou rychlost (RAID 0), zvolte *RAID*. Při instalaci Windows je pak ovšem nutný přídavný ovladač, který je součástí dodávky základní desky.

Také režim AHCI pro jednotlivé pevné disky vyžaduje během instalace Windows zvláštní ovladač, zato však podporuje například "hot plugging" SATA pevných



disků (zapojení do běžícího systému) nebo rozšířenou sadu příkazů NCQ. Ta roztřiďuje požadavky na pevný disk podle principu nejkratší cesty a dokáže tak zrychlit počítač až o 10 %.



LIVE UPDATE: Asi nejjednodušší metodou aktualizace BIOS je použití softwarového nástroje pod Windows, speciálně určeného pro danou základní desku (tzv. Live Update).

BIOS budoucnosti: Extensible Firmware Interface

Už před devíti lety představil Intel v podobě EFI ("Extensible Firmware Interface") nástupce klasického systému BIOS. Ačkoliv se mezitím objevila už verze 2.0, v segmentu PC vzdor

velkohubým prohlášením ("nejpozději s uvedením Windows Vista") stále ještě není nasazen. Od roku 2005 se v tomto vlaku vezou mezi jinými i Microsoft, AMD, Dell, HP, IBM a také výrobci BIOS AMI a Phoenix – od té doby se přicházející standard také nazývá UEFI

(United EFI). Nejdůležitějšími inovacemi v EFI jsou integrované síťové moduly (přístup na síť bez ovladačů), podpora grafiky ve vysokém rozlišení a vlastní bootovací zavaděč. Kromě toho je možné do EFI přímo integrovat ovladače zařízení nezávislé na systému
takové přístroje by pak měly fungovat pod všemi operačními systémy. EFI

> má i další přednost: bez jakýchkoli triků (jaké jsou nutné u klasického BIOS) je plně kompatibilní se 64bitovými operačními systémy. Přestože to vše jsou významné výhody, Microsoft v březnu 2006 původně plánovanou podporu EFI z Visty zase vyřadil. Tím se Apple zase

jednou ocitl v roli předjezdce: na všech "macích" založených na Intelu běží EFI bez závad už dnes. Info: www.uefi.org